

Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner for

Utvendig solskjerming

Stativrengjøring:

Stativet er av høy kvalitet og krever ikke noe spesielt vedlikehold for sin funksjon. Stativet er imidlertid utsatt for smuss og forurensninger og bør rengjøres minst en gang i året for best finish. Bruk en myk klut og lunkent vann. Ikke bruk høytrykksspyling da det kan skade markiseduken og ev. elektrisk utstyr etc.

Fjerning av forteltfrakken:

Pelsen er den mest utsatte delen av forteltet. For å øke pelsens levetid kan den oppbevares innendørs om vinteren. Løsne først venstre eller høyre endelokk på frontprofilen. Løsne deretter frakklåsen. Skyv pelsen til siden ut av frontprofilen. Sett på endelokket og oppbevar pelsen innendørs.

Utskifting av markiseduk:

Stativet er av høy kvalitet og har lengre levetid enn markiseduken. Før du bytter markiseduk anbefales det at du tar kontakt med firmaet du kjøpte markisen av for en inspeksjon av stativet. De kan informere om et tøyskifte og om noen tilleggskomponent må skiftes ut.

Advarsel - Få alltid en fagmann til å justere foldearmene og fallarmene:

Fallarmer og spesielt foldearmer har veldig sterke fjærer inne i aluminiumsprofilene på armen. Hvis armen løsner, kan det føre til alvorlig personskade og i verste fall død. Armene bør derfor alltid justeres av en fagmann.

Advarsel - Få alltid en fagmann til å løsne enden av markisen: Enden

av markisen må kanskje løsnes når du skifter gir, motor eller stoffskifte. Hvis enden av markisen løsnes uten at alle armene på markisen er sikret, kan armene forårsake alvorlig personskade og i verste fall død. Endene på markisen må derfor alltid løsnes av en spesialist.

Advarsel - Fjerning av markisen:

Ved vindusvask, maling av fasade, vedlikehold eller reparasjon av markisen er det fare for at stigen kan velte dersom markisen forlenges mens arbeid pågår. Gjør det derfor til en vane å alltid ha forteltet innfelt når det arbeides i nærheten av solskjermen. Automatikken på motoriserte markiser må slås av for å unngå utilsiktet drift. Vær også oppmerksom på at markisen også kan velte bærbare infrarøde eller gassvarmere.

Advarsel - Innkjøring av markisen:

Ved vinduspuss, maling av fasade, vedlikehold eller reparasjon av markisen er det fare for klemming dersom markisen kjøres inn mens arbeid pågår. Gjør det derfor til en vane å alltid ha forteltet innfelt når det arbeides i nærheten av solskjermen. Automatikken på motoriserte markiser må slås av for å unngå utilsiktet drift.

Advarsel - Nedbør mot nedbør:

Markisen er en solbeskyttelse og ingen regnbeskyttelse. Hvis markisen slås ut i regn, hagl eller snø, kan det dannes vannposer i duken som skader markisen på grunn av vekten. Foldearmsmarkiser er lettere å danne vannposer enn vindusmarkiser fordi de har en mindre helningsvinkel. Det er imidlertid ingen fare for å skade markisen hvis den blir utsatt under duskregn. En våt markiseduk bør tørke før den rulles sammen. Dersom dette ikke er mulig, f.eks. når markisen er trukket inn i sterk vind, skal markisen trekkes ut så snart været tillater det.

Advarsel for sterk vind:

Markisen er designet for å tåle vindhastigheter på opptil 10 m/s. Dersom markisen i uttrukket stilling, helt eller delvis, utsettes for høyere vindstyrker, er det fare for skader på solskjermen som i verste fall kan falle ned og forårsake følgeskader. Garantien gjelder ikke skader som er oppstått når solskjermen har vært utsatt for vindstyrker over 10 m/s.

Advarsel for innkjøring når forteltets frontprofil er godt forankret:

Unngå å betjene solskjermen hvis frontprofilen er godt forankret i bakken, f.eks. med forstag eller teleskopstag. Garantien gjelder ikke dersom markisen har blitt skadet hvis den er kjørt inn når frontprofilen er godt forankret.

Advarsel for blonder:

Markisen er utviklet for vårt nordiske klima. Imidlertid kan snøring skade forteltet. Unngå derfor å bruke forteltet og eventuell solcelleautomatisering dersom det er fare for snøring.

Advarsel ved manglende drift:

Dersom solskjermen er utfoldet og av en eller annen grunn ikke kan kjøres inn, må fagperson umiddelbart kontaktes for å utbedre feilen. Dersom det er fare for at markisen utsettes for vindstyrker over 10 m/s, må området innenfor 10 m fra markisen sperres av for å unngå personskader.

Advarsel - La alltid en foldearm og fallarmsmarkise

demonteres av en spesialist: Ved fjerning av foldearms- og fallarmsmarkiser er det fare for alvorlig personskade og i verste fall død. For å unngå å bli skadet av markisens armer, må solskjermen først trekkes helt ut. I denne posisjonen har armene lav fjærspenning og kan da ikke forårsake kroppsskade. Når armene slippes kan solskjermen tas av fasaden. Vær forsiktig når du håndterer markisen for å unngå løfting, klem- eller fallskader.

Kun motoriserte markiser - tilkobling og service:

Motoriserte markiser skal tilkobles med fast installasjon til eiendommens elektriske nett. Ved lov skal tilkobling og service av elektriske komponenter kun utføres av en kvalifisert elektriker. For å hindre barn i å manøvrere markisen, anbefales det at aktuatorer plasseres utilgjengelig for barn. Unngå å bruke solskjermen hvis du har mistanke om feil på elektriske komponenter eller kabling. For en detaljert beskrivelse av tilkobling av motorer og automatikk, se bruksanvisningen til markisemotoren.

Kun motoriserte markiser - fare for strømbrudd:

Unngå å bruke solskjermen når det er fare for strømbrudd da solskjermen kan bli skadet hvis den utsettes for vindstyrker over 10 m/s når den er forlenget, helt eller i del.

Kun motoriserte markiser - endring av endeposisjon:

Motoriserte markiser har en ytre endeposisjon (markisen helt uttrukket) og en indre endeposisjon (markisen helt sammenslått). Ettersom markisen strekker seg over tid, kan det hende at den indre grenseposisjonen må justeres slik at markisen går helt inn. For terrassemarkiser kan det hende at den ytre grenseposisjonen også må justeres når helningsvinkelen til markisen endres. For en detaljert beskrivelse av hvordan endeposisjonen justeres, se bruksanvisningen til markisemotoren.

Kun markiser med automatikk - endring av innstillinger:

Markisens garanti gjelder for vindhastigheter opp til 10 m/s. Siden vindhastigheten ikke er konstant, må vindfølsomheten settes til maks 8 m/s på automaten. Etter å ha brukt forteltet en stund, kan du justere innstillingene for sol- og vindfølsomhet for å få mest mulig ut av forteltet. For en detaljert beskrivelse av hvordan følsomheten justeres, se den automatiske bruksanvisningen for markisen.

Rengjøring av markiseduk:

Alle akrylduker gjennomgår overflatebehandlinger, som gjør at stoffene er smuss- og vannavstøtende. Under normale værforhold kan det oppstå noen mikrohull som følge av mekaniske bevegelser i kombinasjon med skitt, grus og vind. De vannavstøtende

egenskapene til våre behandlede stoffer kan bli svekket hvis de blir angrepet av mugg.

Våre anbefalinger:

- Vask kluten regelmessig. Hvis det er mye pollen i luften, skyll markiseduken med vannslangen.
- Fjern enklere flekker med en myk børste. Resterende smuss kan deretter vaskes av med en enkel mild såpeløsning og lunkent vann. (Merk: Ikke maskinvask) Ikke bruk Yes vaskemiddel eller såpe. For mer alvorlige flekker og mugg, vask med en løsning som inneholder 1 kopp (240 ml) blekemiddel (unngå midler med peroksider) og ¼ kopp (60 ml) mild såpe fortynnet med 4 liter vann. Skyll deretter grundig for å fjerne eventuelle såperester. La deretter stoffet tørke utendørs.
- Bruk aldri andre kjemiske produkter enn de som er nevnt ovenfor.
- Kjør opp forteltet ved regn og sterk vind.
- Ikke rull opp forteltet når det er vått med mindre det er absolutt nødvendig. Hvis den tross alt har blitt rullet sammen våt, kjør den ut igjen så fort som mulig for å tørke.
- Unngå dannelsen av vannpytter på stoffet ved å holde riktig helning på forteltet. Rådfør deg med forhandleren.

Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner for

Innvendig solskjerming

Rullegardin, plissé & Duette

Rengjøring:

Vask i mildt vaskemiddel ved ca. 30 °C, skyl grundig, komprimer stoffet og klem ut vannet. Gardinen skal ikke dryppe vann. Heng opp fuktig og hold lukket under tørking. Åpne og lukk gardinen flere ganger under tørkingen for å unngå at foldene fester seg sammen. Ikke bruk strykejern.

For motoriserte eller sveivstyrte gardiner er det viktig å sikre at de mekaniske delene ikke utsettes for vaskemiddel eller vann.

MERK! Disse vasketrådene gjelder ikke-metalliserte tekstiler og overflatebehandlede blendingsgardiner.

Viktig! Ikke bruk etsende eller alkaliske midler ved rengjøring av vindusrammer og glass dersom disse kan komme i direkte eller indirekte (kondens)kontakt med gardinen. Kondens kan oppstå hvis ventilasjonen blir utilstrekkelig (instruksjoner om hull finner du i monteringsanvisningen). Vi tar ikke ansvar for tekstilskader som oppstår som følge av vandrdåper eller insektekskrementer.

Plissé og Duette er kun beregnet for bruk i oppvarmede rom og er ikke designet for bruk utendørs eller i badehus. Motoriserte gardiner er ikke egnet for fuktige steder (badehus, drivhus, bad). Garantien gjelder ikke for slike installasjoner.

Lamellgardin

Rengjøring:

Polyester - Rengjør med børste og tørk av med en fuktig klut.

Glassfiber / PVC - Tørk av med en fuktig klut.

Vedlikehold:

Maskinvarsystemet er vedlikeholdsfritt.

Persienner

Rengjøring:

Persienner rengjøres best med en myk støvsuger eller et feiebrett. Hvis du skal vaske lamellene, så bruk vaskemiddel og rikelig med lunkent vann. Det er viktig å deretter tørke lamellene forsiktig.

Rengjør aldri persiennene med kjemikalier. Overflatene på lamellene blir harde, lamellene blir fortere skitne. Sett aldri persiennene i vannbad, trinnbåndene kan krympe med skrå lameller som resultat.